



FPT Camera




Hướng dẫn lắp đặt

Camera AI Bullet 5I




1 Vị trí nút Reset

1.1




1.2




2 Lắp đặt camera

*Đảm bảo bề mặt lắp đặt đủ chắc chắn để giữ được trọng lượng gấp ba lần trọng lượng thiết bị


①




②



③




④




①




②



③




④




A

Phương án lắp cổng LAN



B


Phương án lắp cổng LAN




3

Điều chỉnh góc quan sát

3.1



3.2



3.3

