


FPT Camera

Hướng dẫn lắp đặt


Camera AI Dome 5I




1

Vị trí nút Reset


1



2a




2b




2

Lắp đặt camera *Đảm bảo bề mặt lắp đặt đủ chắc chắn để giữ được trọng lượng gấp ba lần trọng lượng thiết bị


1




2




3




1




2




3




A Phương án lắp cổng LAN



B Phương án lắp cổng LAN



3 Điều chỉnh góc quan sát



4

